

海为 U 盘下载工程

② 下载工程

(1) U 盘下载工程

步骤 1：进入 HMI-C10S 后台设置界面，点击【工程设置】，进入工程设置界面；

步骤 2：点击【下载工程】，进入工程下载界面；

步骤 3：插入 U 盘，选择【USB】；根据需求选择工程，点击【确定】，下载成功之后 HMI-C10S 设备将自动重启。

